Терминалы сбора данных MERTECH Movfast

Проверенные модели

MERTECH MovFast S55

MERTECH MovFast S40

Настройка

Intent	<pre>com.xcheng.scanner.action.BARCODE_DECODING_BROADCAST</pre>
Intent Category	android.intent.category.DEFAULT
Extra	EXTRA_BARCODE_DECODING_DATA

Выполните настройки сканера на ТСД через утилиту вендора Barcode Utility. Раздел Функции сканера → Настройки сканирования → Режим вывода данных сканирования.

13:31	Ø
Функции сканера	
Настройки сканирования	
Максимальное время попытки сканирован 2 сек.	ния
Триггер отключения сканера Отключение при отпускании клавиши сканирова	ания
Режим вывода данных сканирования Output to broadcast	
Кодировка UTF-8	
Автоматически очищать поля для ввода	
Disable auto share while copy to clipboard	
Не отключать сканер при заряде батаре Работа сканера при критически низком заряде батареи может привести в ошибкам декодирования или отключению устройства!	
MultiBarcodes limit	
Fixed number of Barcodes	

Установите в значение Output to broadcast



Прочие настройки оставьте по-умолчанию.

From: https://wiki.lineris.ru/ - **ЛИНЕРИС**

Permanent link: https://wiki.lineris.ru/cloudterminal/movfast

Last update: 2025/05/05 08:34

