Терминалы сбора данных MERTECH Movfast

Проверенные модели


MERTECH MovFast S55

MERTECH MovFast S40


Настройка

Intent	com.xcheng.scanner.action.BARCODE_DECODING_BROADCAST
Intent Category	android.intent.category.DEFAULT
Extra	EXTRA_BARCODE_DECODING_DATA

Выполните настройки сканера на ТСД через утилиту вендора Barcode Utility. Раздел Функции сканера → Настройки сканирования → Режим вывода данных сканирования.



Установите в значение Output to broadcast



Прочие настройки оставьте по-умолчанию.

From:
https://wiki.lineris.ru/ - **ЛИНЕРИС**

Permanent link:
https://wiki.lineris.ru/cloudterminal/movfast?rev=1746434041

Last update: **2025/05/05 08:34**