

# Терминалы сбора данных Newland

## Список проверенных моделей устройств

1. N500
2. MT65 Beliga II


## Новый модельный ряд Android 7 и выше

<b>Intent</b>	nlsan.action.SCANNER_RESULT
<b>Intent Category</b>	Оставить пустым
<b>Extra</b>	SCAN_BARCODE1

## Старый модельный ряд Android 5.1

<b>Intent</b>	android.intent.action.RECEIVE_SCANDATA_BROADCAST
<b>Intent Category</b>	Оставить пустым
<b>Extra</b>	android.intent.extra.SCAN_BROADCAST_DATA

На терминалах Newland предустанавливается настроечная утилита Scanner Settings. Найдите её в ярлыках приложений и запустите.



Выполните следующие настройки на закладке Application:

KeyShoot / KeyShoot Mode	Включить
Scan data / Data transfer mode	Via BroadCast

Остальные настройки оставьте как есть по-умолчанию.

На закладке Barcode опционально настройте какие форматы штрих-кода Вам нужно считывать, а какие игнорировать – это значительно улучшает качество сканирования. Там же можно настроить минимальную и максимальную длину считываемого штрих-кода, это так же положительно влияет на качество работы.

Закройте настроечную утилиту и откройте приложение ТСД.

From:

<https://wiki.lineris.ru/> - **ЛИНЕРИС**

Permanent link:

<https://wiki.lineris.ru/cloudterminal/newland?rev=1549368319>

Last update: **2019/02/05 12:05**

